Date 85-2-28 Page 3.3402

MC-9 PARTS MANUAL

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTE	QTY.
		WINDSHIELD WIPERS CONT'D		
10	3B-34-23	Valve		1
	3B-34-54	Secondary Rod Assembly		1
11	3B-34-24	Rod		1
12	3B-34-25	"O"-Ring		6
	3B-34-52	Primary Rod Assembly		1
13	3B-34-26	Rod		1
14	3B-34-25	"O"-Ring		6
15	3B-34-27	Gasket - End Plate		2
16	3B-34-28	Valve Pin		1
17	3A-34-34	Parking End Plate - R.H.		1
18	3R-34-35	Parking End Plate - L.H.		1
19	3B-34-31	Screw - Parking End Plates		8
20	3R-34-36	Transmission Shaft Assembly		1
21	3C-34-65	Retaining Ring		1
22	3B-34-44	Washer - Back-Up		1
23	3R-34-37	Screw		1
	3R-34-38	Piston Rack Assembly		1
24	3M-34-29	Rack		1
25	3M-34-30	Reverser Tee		1
26	3M-34-31	Reverser Rod		1
27	3R-34-39	Reverser Stop		2
28	3C-34-62	Spring		2
29	3R-34-40	Piston Retainer		2
30	3R-34-41	"O"-Ring		2
31	3M-34-33	Bumper		2
32	3R-34-42	Washer		2
33	3R-34-43	Screw		2
34	3C-34-6	Mounting Bracket Assembly - L.H.		1
	3C-34-7	Mounting Bracket Assembly - R.H.		1
35	3C-34-28	Flanged Bushing		1
36	3B-34-34	Plain Bushing		1
37	3C-34-29	Block Vee Packing		1
	3B-34-69	Linkage Arm Assembly - L.H.		1
	3B-34-70	Linkage Arm Assembly - R.H.		1
	3F-34-56	Arm R.H.		1
38	3F-34-55	Arm L.H.		1
39	3F-34-57	Flanged Bushing		2
40	3C-34-4	Idler Shaft Assembly		1
41	3C-34-65	Retaining Ring - Linkage Arm		1
42	3M-34-45	Retaining Ring - Idler Shaft		2
43	3B-34-73	Bolt - Motor Mounting		4
44	3B-34-74	Lock Washer - Motor Mounting		4
45	3R-34-76	Washer - Idler Shaft		1
46	3R-34-9	Spanner Nut		2
47	3R-34-7	Acorn Nut		2
48	3B-34-76	Spring Washer		2
49	3B-34-77	Washer		2
50	3R-34-62	Cap		2
51	3R-34-19	Seal - Idler Arm Pivot		2